



Presse à injecter

Auteur : Admin Admin · **Publié le** 29/09/2022 · 2 vues · 2 téléchargements PDF

Mobilab 66

Cette presse a été créée à partir du modèle preciousplastic.

Nous avons utilisé du tube aluminium diamètre 20 intérieur, ce qui nous permet d'avoir un volume de 180cm³

Il est équipé de 3 bagues de chauffes avec régulateur PID.

Le piston en acier est actionné par un levier, qui pivote sur 2 biellettes.

La table supportant le moule est réglage grace à un levier qui se coince par arc boutement sur le chassis, et se verrouille grace à un palan et des taquets coinces.

Depuis, nous avons placé des carters pour isoler la zone de chauffe et proteger des risques de brulure.

Étapes du projet

ÉTAPE 1

Photos

Vues en cours de montage.





